

Агентство государственной противопожарной службы
и гражданской защиты Архангельской области

ПАМЯТКА о правилах пожарной безопасности для жителей сельских населенных пунктов

ПАМЯТКА
о правилах пожарной безопасности
для жителей сельских населенных пунктов

Территория, а также участки, прилегающие к жилым домам, дачным, хозяйственным и иным постройкам, должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, сухой травы, опавших листьев и т. п.

Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений.

Дороги, проезды к зданиям, наружным пожарным лестницам и водоемкам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

Временные строения должны располагаться от других зданий и сооружений на расстоянии не менее 15 м, кроме случаев, когда по другим нормам требуются иные противопожарные расстояния.

Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах ближе 50 м до зданий и сооружений.

Территории населенных пунктов должны иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пожарным водоемам, к входам в здания и сооружения.

Места размещения (нахождения) средств пожарной безопасности и специально оборудованные места для курения должны быть обозначены знаками пожарной безопасности.

На территориях жилых домов, дачных и садовых поселков не разрешается оставлять на открытых площадках и во дворах тару (емкости, канистры и т.п.) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями (ЛВЖ и ГЖ), а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами.

Для целей пожаротушения сельские населенные пункты, садоводческие товарищества и дачно-строительные кооперативы с количеством усадеб (участков) не более 300 должны иметь переносную пожарную мотопомпу; с количеством усадеб (участков) от 300 до 1000 — прицепную пожарную мотопомпу; с количеством усадеб (участков) свыше 1000 — не менее двух прицепных пожарных мотопомп.

На территориях населенных пунктов и организаций не разрешается устраивать свалки горючих отходов.

На территориях сельских населенных пунктов, дачных и садоводческих поселков должны устанавливаться средства звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара и иметься запасы воды для целей пожаротушения, а также должен быть определен порядок вызова пожарной охраны. В летний период в условиях сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения в сельских населенных пунктах, дачных поселках по решению органов исполнительной власти разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных участках, топка печей, кухонных очагов и котельных установок, работающих на твердом топливе, может временно приостанавливаться.

Рекомендуется у каждого жилого строения устанавливать емкость (бочку) с водой. Лучшим средством тушения пожара в начальной стадии является огнетушитель. В каждой квартире, частном доме необходимо иметь порошковые или углекислотные огнетушители.

Населенные пункты и отдельно расположенные объекты должны быть обеспечены исправной телефонной или радиосвязью для сообщения о пожаре в пожарную охрану.

Как предупредить пожар и избежать его трагических последствий

Не загромождайте мебелью, громоздкими и ненужными предметами двери и выходы.

При эксплуатации электрооборудования следует помнить:

Не допускается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями, навесами, а также открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) горючих веществ, материалов и изделий.

Одновременное включение в сеть нескольких электроприборов большой мощности ведет к ее перегрузке и может явиться причиной пожара.

Недопустимо использование неисправных бытовых электроприборов, электропроводки, соединение проводов методом скрутки, применение самодельных бытовых электроприборов и самодельных предохранителей («жучков») вместо предохранителей заводского изготовления.

Включенные электроутюги, электроплитки и другие электронагревательные приборы необходимо устанавливать только на несгораемые теплоизоляционные подставки.

Электрообогреватели нельзя размещать около предметов, которые могут от нагревания загореться. Категорически не допускается укрывать электронагревательные приборы, а также сушить на них белье, одежду, материалы.

Включать электронагревательные приборы рекомендуется только взрослым, уходя из дома эти приборы следует обязательно выключать.

Изоляция электропроводок должна находиться в исправном состоянии. Если у Вас ветхая электропроводка, повреждены корпуса электрических розеток, выключателей — обязательно замените их.

При использовании горючих и легковоспламеняющихся веществ и материалов следует помнить:

Керосиновые фонари и настольные керосиновые лампы, используемые для освещения помещений, должны иметь устойчивые основания и эксплуатироваться в условиях, исключающих их опрокидывание.

Подвесные керосиновые лампы (фонари) при их эксплуатации должны иметь надежное крепление и металлические предохранительные колпаки над стеклами. Расстояние от колпака над лампой или крышки фонаря до горючих конструкций перекрытия (потолка) должно быть не менее 70 см, а до стен из горючих материалов — не менее 20 см.

Настенные керосиновые лампы (фонари) должны иметь предусмотренные конструкцией отражатели и устройства для надежного крепления к стене.

Керосинки, керогазы, примусы должны заправляться топливом в соответ-

ствии с инструкцией по эксплуатации завода-изготовителя. Запрещается заправлять указанные приборы другими видами топлива и легковоспламеняющимися жидкостями (в том числе бензином, растворителями, спиртами). Не храните в Вашем жилище легковоспламеняющиеся жидкости, баллоны с горючим газом.

Правилами пожарной безопасности в индивидуальных жилых домах допускается хранение (применение) не более 10 ЛВЖ и ГЖ в закрытой таре. ЛВЖ и ГЖ в количестве более 3 л должны храниться в таре из негорючих и небьющихся материалов.

При пользовании предметами бытовой химии, соблюдайте осторожность — большая часть их огнеопасна! Перед применением, обязательно ознакомьтесь с правилами пользования!

Не нагревайте на открытом огне лаки, краски, растворители, другие воспламеняющиеся жидкости и вещества.

При использовании установок для сжигания горючих газов следует помнить:

Запрещается:

- оставлять без присмотра включенные газовые приборы;
- эксплуатировать газовые приборы при утечке газа;
- проверять герметичность соединений газопроводной арматуры с помощью спичек, зажигалок, свечей и других источников открытого пламени;
- производить ремонт наполненных газом баллонов;
- пользоваться неисправными газовыми приборами, а также устанавливать мебель на расстоянии менее 20 см от бытовых газовых приборов по горизонтали и менее 70 см по вертикали (при нависании предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами).

В индивидуальных жилых домах, квартирах не допускается хранение

баллонов с горючими газами в жилых комнатах, на кухнях, на путях эвакуации, в подвальных, чердачных помещениях.

Газовые баллоны (рабочий и запасной) для снабжения газом бытовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок) должны, как правило, располагаться вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не ближе 5 м от взвода в здание.

Почувствовав запах газа:

- закройте кран на трубе или вентиль на баллоне;
- закройте краники на газовых приборах;
- проветрите помещение;
- не пользуйтесь открытым огнем;
- не включайте и не выключайте электроприборы.

В жилищах с печным отоплением следует помнить:

Печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а на деревянном или другом полу из горючих материалов также предтопочный лист размером не менее 50x70 см без прогаров и повреждений.

Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо перед началом, а также в течение всего отопительного сезона не реже:

- одного раза в три месяца для отопительных печей;
- одного раза в два месяца для печей и очагов непрерывного действия;
- одного раза в месяц для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки.

Не оставляйте без присмотра топящиеся печи, не поручайте надзор за ними малолетним детям.

Категорически запрещается для розжига печей применять бензин, керосин, другие легковоспламеняющиеся жидкости.

Не допускайте перекаливания печей.

Печи, дымовые трубы на чердаке и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны быть побелены.

Значительное количество пожаров в жилых зданиях и помещениях происходит в ночное время

Чтобы до минимума снизить опасность, запомните несколько простых правил и выполняйте их прежде, чем ляжете спать:

- отключите все электроприборы, не предназначенные для постоянной работы, в первую очередь электронагреватели и телевизоры;
- убедитесь, что нигде не оставлены тлеющие сигареты, а в доме с печным отоплением — горячая зола или тлеющие угли.

Действия при пожаре

Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т. п.) должен:

- незамедлительно сообщить об этом в пожарную охрану или в администрацию населенного пункта (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);
- принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

Ваши действия в различных ситуациях :

При пожаре (загорании) в квартире:

Не открывайте окна и двери во избежание притока свежего воздуха к очагу пожара:

- сообщите о пожаре в пожарную охрану или в администрацию населенного пункта по телефону или другим способом;
- выведите всех людей из квартиры и оповестите соседей;
- отключите электроэнергию в квартире;
- если считаете это не очень опасным — приступите к тушению подручными средствами (водой, мокрой тканью);
- если потушить пожар собственными силами невозможно — немедленно покиньте жилище, плотно прикрыв входную дверь;
- организуйте встречу пожарных.

При пожаре (загорании) на кухне:

- при загорании жира, готовящихся продуктов в посуде перекройте подачу газа или электроэнергии;
- накройте горящую посуду крышкой или мокрой тканью;
- оставьте посуду остывать;
- при попадании горящих жидкостей на пол или стены Вы можете для тушения использовать землю цветочных горшков или стиральный порошок.

При загорании телевизора:

- отключите телевизор от электросети, вынув вилку из розетки или отключите питание на электрощите;
 - постарайтесь прекратить горение, накрыв телевизор плотной тканью (одеялом, тяжелым покрывалом, зимней верхней одеждой);
 - если с загоранием справиться не удалось — сообщите о нем в пожарную охрану или в администрацию населенного пункта по телефону или другим способом, выведите из жилища всех людей во избежание отравления продуктами горения и сами покиньте помещение.
- Аналогично действуйте при загорании других электробытовых приборов.

ПОМНИТЕ!

**Выполнение
противопожарных мероприятий
исключит опасность пожара
в вашем доме**

**Соблюдение изложенных в памятке правил
поможет Вам сохранить от уничтожении огнем
Ваше жилище и имущество,
предотвратит гибель людей.**

линия отреза

КОРЕШОК

Инструктаж о мерах пожарной безопасности

в жилом доме № _____, корп. _____, кв. _____

по улице _____

пос. (дер.) _____

Провел _____ «__» _____ 20__ г.

и памятку вручил _____

ф., и., о., должность

Квартиросъемщик
(домовладелец, собственник) _____

подпись